



CODE ARTICLE: 6551603
Cosy Mid S3 HI CI SRC

Tige cuir pleine fleur, doublure Poromax. Modèle 100% non métallique. Semelle PU/Caoutchouc. 35-42

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

6551603

Type de produit

Chaussures

Gamme

Temptation

Ligne

Femmes

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

modèle 100% non métallique

Avantage

Légèreté

Caractéristique

Certifié EN ISO 20345:2011 SRC

Avantage

Assure un niveau de protection optimal

Caractéristique

Doublure poromazx

Avantage

Confort et respirabilité

Caractéristique

Première de propreté bi-densité

Avantage

Hygiène et absorption des chocs

Descriptif technique

Tailles

35-42

Intercalaire

Insert antiperforation non métallique. Protège 100% de la surface du pied, assure flexibilité et conforme aux exigences de l'EN ISO 20345:2011.

Tige

Tige cuir pleine fleur

Embout

Embout Smartium en polymère injecté. Non métallique, 50% plus léger que l'acier

Première de propreté

Première de propreté bi-densité

Semelle de marche

Semelle PU/caoutchouc, performances d'adhérence SRC

Additional Features

- CI
- HI
- SRC

Certifications

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

2

Attestation CE

 EC Attestation

Maintenance

Cycle de vie

Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 3 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.

Au-delà de cette durée plusieurs facteurs tels que : Exposition à une source lumineuse, hydrométrie, variation de température peuvent provoquer une modification de la structure des matériaux qui ne conservent plus leur niveau de performance en regard des exigences essentielles définies par la directive européenne 89.686 CEE.

Information de stockage

Les délais que nous vous indiquons se rapportent uniquement à des chaussures neuves et dans leur emballage d'origine, conservées dans une zone de stockage contrôlée et non soumises à des variations de température et de taux d'humidité rapides

Instructions d'entretien

Après chaque utilisation, laisser sécher les chaussures ouvertes dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur. Enlever à la brosse les excès de terre ou de poussière. Avec un chiffon mouillé et du savon si besoin, enlever les taches. Eventuellement, cirer les cuirs lisses ou pigmentés avec un produit standard du commerce.