

KIT AMIANTE SPECIFIQUE

COMPOSITION

- 1 Combinaison jetable Tyvek Classic + Catégorie 3 type 4, 5, 6 conforme à l'arrêté du 7 mars 2013
- 1 paire de gants nitrile étanches Ultranitril 492
- 1 lunette masque
- 1 sac à déchets amiante
- 1 paire de surbottes Tyvek
- 1 paire de filtres P3 référence 2135 3M
- 1 sac pour ensachage
- 5 lingettesnettoyantes mains/visage
- 1 rouleau adhésif PVC orange
- 1 notice d'utilisation

UTILISABLE

- * par des salariés formés amiante

AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX

- 1 **Se déchausser**
- 2 **COMBINAISON** : Vérifier que la taille de la combinaison est appropriée au porteur, son aspect visuel et sa notice d'utilisation. Enfiler la combinaison jetable sans mettre la capuche et sans fermer la combinaison.
- 3 **SURBOTTES** : Se rechausser - Enfiler les surbottes et les scotcher au pantalon.
- 4 **GANTS Nitrile** : Vérifier si la taille est appropriée au porteur, leur aspect
Enfiler les gants et étanchéifier les poignets à l'aide d'un ruban adhésif.
- 5 **Remonter la fermeture à glissière de la combinaison** jusqu'en haut et oter la protection adhésive du rabat
- 6 **Ajuster l'appareil de protection respiratoire (APR) et mettre la cagoule**

APRES LES TRAVAUX

- 1 **En fin d'opération** : Humidifier la combinaison, retirer le scotch des surbottes, oter la combinaison et les surbottes à l'envers, en laissant les gants accrochés, afin de ne pas propager les fibres d'amiante à l'extérieur de la zone des travaux
- 2 **Oter l'APR** :
Décontaminer l'APR et enlever les filtres P3
- 3 **Déposer** les équipements à usage unique (combinaison, surbottes, gants, lingettes et filtres P3) à déchets amiante
- 4 **Fermer** le sac à déchets avec un morceau d'adhésif de manière à le rendre hermétique.
mettre le tout dans le sac d'emballage (double ensachage) et étanchéifier le tout avec du ruban adhésif par la technique du col de cygne