



# PRODUCT NUMBER: 6551601 Cosy Black S3 HI CI SRC

Tige cuir pleine fleur, doublure Poromax. Modèle 100% non métallique. Semelle PU/Caoutchouc. 35-42

# Honeywell

# **Overview**

#### **Reference Number**

6551601

# **Product Type**

Chaussures

# Range

Temptation

#### Line

Women

# Brand

Honeywell

# Brand formerly known as

**SPERIAN** 

Industry

# **Features & Benefits**

# **Feature**

modèle 100% non metallique

# Benefit

Légèreté

#### **Feature**

Certifié EN ISO 20345:2011 SRC

#### **Benefit**

Assure un niveau de protection optimal

#### **Feature**

Doublure poromazx

# Benefit

Confort et respirabilité

# **Feature**

Première de propreté bi-densité

#### Benefit

Hygiene et absorption des chocs

# **Technical Description**

#### Sizes

35-42

#### Midsole

Insert antiperforation non metallique. Protège 100% de la surface du pied, assure flexibilité et conforme aux exigence de l'EN ISO 20345:2011.

#### Upper

Tige cuir pleine fleur

# Toe Cap

Embout Smartium en polymère injecté. Non metallique, 50% plus léger que l'acier

#### Insola

Première de propreté bi-densité

#### Outsole

Semelle PU/caoutchouc, performances d'adhérence SRC

#### **Additional Features**

- Cl
- HI
- SRC

#### **Maintenance**

#### Life Cycle

Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 3 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure. Au-delà de cette durée plusieurs facteurs tels que : Exposition à une source lumineuse, hydrométrie, variation de température peuvent provoquer une modification de la structure des matériaux qui ne conservent plus leur niveau de performance en regard des exigences essentielles définies par la directive européenne 89.686 CEE.

#### Storage Information

Les délais que nous vous indiquons se rapportent uniquement à des chaussures neuves et dans leur emballage d'origine, conservées dans une zone de stockage contrôlée et non soumises à des variations de température et de taux d'humidité rapides.

# **Care Instructions**

Après chaque utilisation, laisser sécher les chaussures ouvertes dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur. Enlever à la brosse les excès de terre ou de poussière. Avec un chiffon mouillé et du savon si besoin, enlever les taches. Eventuellement, cirer les cuirs lisses ou pigmentés avec un produit standard du commerce.

Honeywell International Inc.