



CODE ARTICLE: 6551602

## Cosy Grey S3 HI CI SRC

Tige microfibre, doublure Poromax. Modèle 100% non métallique. Semelle PU/Caoutchouc. 35-42

**Honeywell**

### Présentation générale

**Numéro de référence**

6551602

**Type de produit**

Chaussures

**Gamme**

Temptation

**Ligne**

Femmes

**Marque**

Honeywell

**Marque anciennement connue sous le nom de**

SPERIAN

**Industrie**

### Caractéristiques & Avantages

**Caractéristique**

modèle 100% non métallique

**Avantage**

Légèreté

**Caractéristique**

Certifié EN ISO 20345:2011 SRC

**Avantage**

Assure un niveau de protection optimal

**Caractéristique**

Doublure poromax

**Avantage**

Confort et respirabilité

**Caractéristique**

Première de propreté bi-densité

**Avantage**

Hygiène et absorption des chocs

## Descriptif technique

### Tailles

35-42

### Intercalaire

Insert antiperforation non métallique. Protège 100% de la surface du pied, assure flexibilité et conforme aux exigences de l'EN ISO 20345:2011.

### Tige

Tige microfibre

### Embout

Embout Smartium en polymère injecté. Non métallique, 50% plus léger que l'acier

### Première de propreté

Première de propreté bi-densité

### Semelle de marche

Semelle PU/caoutchouc, performances d'adhérence SRC

### Additional Features

- CI
- HI
- SRC

## Certifications

### Déclaration de conformité CE

### EPI catégorie CE

2

### Attestation CE

ATTESTATION 6551602 COSY GREY S3

## Maintenance

### Cycle de vie

Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 3 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure. Au-delà de cette durée plusieurs facteurs tels que : Exposition à une source lumineuse, hydrométrie, variation de température peuvent provoquer une modification de la structure des matériaux qui ne conservent plus leur niveau de performance en regard des exigences essentielles définies par la directive européenne 89.686 CEE.

### Information de stockage

Les délais que nous vous indiquons se rapportent uniquement à des chaussures neuves et dans leur emballage d'origine, conservées dans une zone de stockage contrôlée et non soumises à des variations de température et de taux d'humidité rapides.

### Instructions d'entretien

Après chaque utilisation, laissez sécher les chaussures ouvertes dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur. Enlever à la brosse les excès de terre ou de poussière. Avec un chiffon mouillé et du savon si besoin, enlever les taches. Eventuellement, cirer les cuirs lisses ou pigmentés avec un produit standard du commerce.