

# ASAP

CE 0082

EN 353-2: 2002

EN 12841: 2006 A

EAC

TPTC019/2011 Patented

Mobile fall arrester for rope  
Antichute mobile sur corde

## WARNING / ATTENTION

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions.

Before using this equipment, you must:

- Read and understand all Instructions for Use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.



**FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.**

Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses. Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.


Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :

- Lire et comprendre toutes les Instructions d'utilisation.
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.
- Comprendre et accepter les risques induits.



**LE NON-RESPECT D'UN SEUL DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.**

## Traceability and markings Traçabilité et marquage



**CE** 0082

APAVE SUDEUROPE SAS  
3 rue Jean-Jacques Vernazza  
Z.A.C. Saumaly-Séon - CS 60193  
13322 Marseille CEDEX 16 France  
N°0082

Individual number / Numéro individuel  
YY M 0000000 000

Manufacturer address

Certification organisation (ANSI ASSE)

PETZL.COM



Latest version  
Dernière version



Other languages  
Autres langues



Technical tips  
Conseils techniques



PPE checking  
Fiche de contrôle EPI

Warning symbols  
Panneaux d'alertes




PETZL  
FR-38920 Crolles  
Cidex 105A  
PETZL.COM  
ISO 9001  
© Petzl




Sustaining our Community  
Au service de la Communauté  
FONDATION-PETZL.ORG

## 1. Field of application Champ d'application




EN 12841 type A




EN 353-2


## 4. Compatibility Compatibilité



## 2. Nomenclature





## 5. Working principle Principe fonctionnement



## 3. Inspection, points to verify Contrôle, points à vérifier





## 6. Installation and function test Mise en place et test de fonctionnement





### Test







### Unlocking Déblocage




7. Precautions for use  
Precautions d'utilisation



ASAP AXIS



## 8. Clearance Tirant d'air



## 9. Cleaning (text part) Nettoyage (partie texte)

### 10. Additional information Informations complémentaires

#### A. Lifetime / Durée de vie

unlimited  
illimitée

#### B. Acceptable T° / T° tolérées

+ 50°C / + 122°F  
- 20°C / - 4°F

#### C. Precautions for use / Précautions d'usage



#### D. Cleaning / Nettoyage



#### E. Drying / Séchage

+ 30°C maxi.  
+ 86°F maxi.


#### F. Storage - Transport / Stockage - transport

+ 30°C / + 86°F  
+ 10°C / + 50°F

#### G. Maintenance Entretien



#### H. Modifications - Repairs Modifications - Réparations



#### I. FAQ - Contact Questions - Contact

