

Idem, avec cependant une lame trapézoïdale. Pour la coupe de cartons triple cannelures. Le manche en matière plastique de forme ergonomique est équipé dans la zone de sortie de la lame d'un renfort métallique contre l'usure par frottement. Le curseur de la lame peut être actionné des deux côtés. Le couteau est ainsi utilisable aussi bien par les droitiers que par les gauchers. Le dispositif de sécurité agit systématiquement. Changement de lame rapide, sans accessoire. Label de sécurité GS.



Lame montée:



n° 99  
0,63 mm, à affûtage large

Cette lame se monte également:



n° 98  
0,63 mm



### Jusqu'à présent:

vous deviez tenir le manche de façon – pas d'appui du pouce sur le curseur – à libérer la lame sous tension du ressort, pour qu'en fin de coupe ou en cas de dérapage elle puisse rentrer dans le boîtier.

### Désormais:

vous pouvez tenir le manche comme vous le souhaitez – c'est à dire même maintenir le curseur avec le pouce – et malgré cela, la lame rentre dans le boîtier après la coupe.



Amorcer la coupe du produit (par exemple un carton) et couper.



En fin de coupe ou en cas de dérapage, un ressort rétracte, en une fraction de seconde, automatiquement la lame dans le manche.