



## BOX CUTTER **10503** & **10400**

Cutter avec lame céramique interchangeable et réserve de lames · Design breveté offrant une prise en main sûre et en limitant l'accès à la lame afin de réduire les accidents · Poignée intérieure caoutchouc anti-dérapante · Changement de lame simple et sans outil · Le design « crochet » protège la main pendant la coupe, et cale l'angle de coupe · Il permet également d'accrocher le cutter en dehors de la poche et d'éviter des accidents · Réserve de lames dans le crochet ·

Existe en 2 versions :

SLICE Box Cutter 10503 lame auto-rétractable (vert)

SLICE Box Cutter 10400 manuel 3 positions (orange)