



## **Distributeur de bouchons d'oreille HL400**

Le choix en matière de protection antibruit

# UNE GAMME DE BOUCHONS D'OREILLE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

## Le choix avant tout

Dans le domaine de la protection auditive, Howard Leight est un leader et propose un vaste choix de produits.

Les bouchons d'oreille à usage unique Howard Leight s'adaptent à chaque utilisateur, quel que soit son environnement de travail. La gamme propose de nombreux bouchons de différentes tailles, formes, matières et niveaux d'atténuation sonore pour permettre de prendre en charge à la fois les préférences personnelles et les applications spécifiques.

Vous pouvez ainsi proposer un large éventail de bouchons d'oreille et non pas un seul et unique modèle pour toute l'équipe. Les bouchons d'oreille à usage unique Bilsom 303 sont les plus demandés. Ils sont conçus pour un confort et une performance accrues. Les bouchons d'oreille Max offrent une protection optimale dans les environnements très bruyants. Max Lite et Laser Lite, eux, sont prévus pour les conduits auditifs plus étroits, alors que MultiMax propose une solution qui s'adapte à tous. Les bouchons d'oreille FirmFit sont quand à eux adaptés pour un port confortable et de longue durée.

Choisissez la protection la mieux adaptée aux besoins de vos employés.



**MAX®**  
Une performance  
antibruit exceptionnelle  
**SNR37**



**Bilsom® 303L**  
et **Bilsom® 303S**  
Pour un confort et une  
performance accrues  
**SNR33**



**Laser Lite®**  
Protection auditive  
à forte visibilité  
**SNR35**



**MAX Lite®**  
Confort pour les conduits  
auditifs étroits  
**SNR34**



**FirmFit®**  
Développé pour un  
port confortable et de  
longue durée  
**SNR37**



**Multi Max®**  
Une taille pour de  
nombreuses oreilles  
**SNR35**

# PRÉ-REPLI OU RECHARGE

## Le choix avant tout

Afin de s'assurer qu'un stock suffisant de protections auditives adaptées soit toujours disponible, Honeywell propose deux options pratiques de recharge pour votre distributeur. Choisissez entre les cartouches pré-remplies de 400 bouchons d'oreille ou les sachets de 200 bouchons d'oreille pour recharger la cartouche.

Les distributeurs de bouchons d'oreille sont une solution efficace pour distribuer des protections auditives à de nombreux employés, permettant à la fois économie et réduction des déchets. Les cartouches sont en plastique recyclable niveau 7, tout simplement comme les bouteilles d'eau. Pour une solution encore plus écologique, optez pour le sachet refermable de bouchons d'oreille et rechargez votre distributeur en réutilisant la cartouche.

### Prêtes à utiliser

Les cartouches pré-remplies contiennent 400 paires de bouchons d'oreille



### Rechargez selon vos besoins

Les sachets de recharge contiennent 200 paires de bouchons d'oreille



### Moins de débordements lors de la recharge

La nouvelle conception de la cartouche à couvercle plat vous permet de positionner la cartouche à l'envers pour une recharge facile avec un minimum de déchets. L'ouverture plus large de la cartouche facilite la recharge en bouchons d'oreille : elle évite les obstructions et empêche que les bouchons d'oreille ne tombent et soient contaminés, provoquant ainsi du gaspillage.

## Recharge et installation | Plus simple que jamais !



### Étape 1 :

Retirez la cartouche de la base du distributeur. Retournez-la, puis retirez le couvercle de la cartouche. Rechargez la cartouche à l'aide du sachet de bouchons d'oreille à usage unique Howard Leight.



### Étape 2 :

Une fois que la cartouche est pleine, reclippez le couvercle de la cartouche. Vous entendrez un « clic » qui vous indiquera que le couvercle est bien positionné.



### Étape 3 :

Retournez la cartouche, et réinsérez-la doucement sur la base du distributeur. Les bras de la base du distributeur émettront un « clic » lorsque la cartouche sera correctement insérée.



# SUR LA TABLE OU AU MUR / VERSION LÉGÈRE OU ENCADRÉE

Le choix avant tout



La base du HL400 peut s'adapter aux fixations murales déjà présentes des autres distributeurs, notamment le modèle Howard Leight LS400, ainsi qu'aux fixations des concurrents. Le positionnement universel des trous de montage correspond à celui de nombreux autres distributeurs, ce qui évite d'avoir à percer de nouveaux trous. Le socle pour table peut également être installé et/ou fixé sur une surface horizontale pour une stabilité assurée.

## HL400-F Full Frame

Une conception solide pour un usage intensif



Pieds en caoutchouc

## HL400 Lite Frame

Une conception plus légère pour des espaces exigus



Pieds en caoutchouc

Trous permettant un montage horizontal



# DISTRIBUTION SIMPLE DE BOUCHONS D'OREILLE

Deux distributeurs sont disponibles en fonction des besoins : HL400 en version légère et HL400-F en version encadrée. Le distributeur de bouchons d'oreille Honeywell HL400 est conçu pour être pratique, léger et durable. D'un simple mouvement, il distribue des bouchons d'oreille Howard Leight en mousse et à usage unique. Mieux encore, la recharge et le montage du distributeur sont tout aussi simples.



La cartouche, qui est recyclable, est en polycarbonate soufflé de niveau 7

## Des protections auditives toujours à portée de main

Donnez la possibilité à vos employés d'accéder facilement aux protections auditives, et choisissez des produits adaptés à leur environnement de travail. Les distributeurs peuvent être installés à l'entrée de l'atelier ou dans le coin repas pour permettre aux employés d'accéder facilement à une nouvelle paire de bouchons d'oreille lorsqu'ils rentrent sur leur lieu de travail.



\* certains programmes de recyclage locaux n'acceptent pas le niveau 7, veuillez donc vérifier vos réglementations locales au préalable

## INFORMATIONS DE COMMANDES



HL400-F VERSION ENCADRÉE AVEC CARTOUCHES ET 400 PAIRES DE BOUCHONS D'OREILLE			
RÉF.	Description	SNR	Unités de vente
50129760-001	Distributeur HL400-F version encadrée avec 400 paires de Bilsom 303L	33	1 distributeur et 1 cartouche par boîte
50129761-001	Distributeur HL400-F version encadrée avec 400 paires de Bilsom 303S	33	1 distributeur et 1 cartouche par boîte
50129762-001	Distributeur HL400-F version encadrée avec 400 paires de Laser Lite	35	1 distributeur et 1 cartouche par boîte
50129763-001	Distributeur HL400-F version encadrée avec 400 paires de Max	37	1 distributeur et 1 cartouche par boîte
50129764-001	Distributeur HL400-F version encadrée avec 400 paires de Max Lite	34	1 distributeur et 1 cartouche par boîte
50129765-001	Distributeur HL400-F version encadrée avec 400 paires de MultiMax	35	1 distributeur et 1 cartouche par boîte
50129766-001	Distributeur HL400-F version encadrée avec 400 paires de FirmFit	37	1 distributeur et 1 cartouche par boîte



HL400 VERSION LÉGÈRE AVEC CARTOUCHES ET 400 PAIRES DE BOUCHONS D'OREILLE			
RÉF.	Description	SNR	Unités de vente
50129767-001	Distributeur HL400 version légère avec 400 paires de Bilsom 303L	33	1 distributeur et 1 cartouche par boîte
50129768-001	Distributeur HL400 version légère avec 400 paires de Bilsom 303S	33	1 distributeur et 1 cartouche par boîte
50129769-001	Distributeur HL400 version légère avec 400 paires de Laser Lite	35	1 distributeur et 1 cartouche par boîte
50129770-001	Distributeur HL400 version légère avec 400 paires de Max	37	1 distributeur et 1 cartouche par boîte
50129771-001	Distributeur HL400 version légère avec 400 paires de Max Lite	34	1 distributeur et 1 cartouche par boîte
50129772-001	Distributeur HL400 version légère avec 400 paires de MultiMax Lite	35	1 distributeur et 1 cartouche par boîte
50129773-001	Distributeur HL400 version légère avec 400 paires de FirmFit	37	1 distributeur et 1 cartouche par boîte



CARTOUCHES PRÉ-REPLIES DE BOUCHONS D'OREILLE			
RÉF.	Description	SNR	Unités de vente
50129774-001	Cartouche de recharge de 400 paires de Bilsom 303L pour distributeur HL400	33	2 cartouches
50129775-001	Cartouche de recharge de 400 paires de Bilsom 303S pour distributeur HL400	33	2 cartouches
50129776-001	Cartouche de recharge de 400 paires de Laser Lite pour distributeur HL400	35	2 cartouches
50129777-001	Cartouche de recharge de 400 paires de Max pour distributeur HL400	37	2 cartouches
50129778-001	Cartouche de recharge de 400 paires de Max Lite pour distributeur HL400	34	2 cartouches
50129779-001	Cartouche de recharge de 400 paires de MultiMax pour distributeur HL400	35	2 cartouches
50129780-001	Cartouche de recharge de 400 paires de FirmFit pour distributeur HL400	37	2 cartouches



SACHETS DE RECHARGE DE BOUCHONS D'OREILLE			
RÉF.	Description	SNR	Unités de vente
1006186	Sachet de recharge de 200 paires de Bilsom 303L	33	1 sachet de 200 paires
1006187	Sachet de recharge de 200 paires de Bilsom 303S	33	1 sachet de 200 paires
1013047	Sachet de recharge de 200 paires de Laser Lite	35	1 sachet de 200 paires
1013046	Sachet de recharge de 200 paires de Max	37	1 sachet de 200 paires
1013048	Sachet de recharge de 200 paires de Max Lite	34	1 sachet de 200 paires
1013045	Sachet de recharge de 200 paires de MultiMax	35	1 sachet de 200 paires
1033016	Sachet de recharge de 200 paires de FirmFit	37	1 sachet de 200 paires

### HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

#### France

Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79

Fax : +33 (0)1 49 90 71 04

Email : info-france.hsp@honeywell.com

#### Benelux

Tél. : +32 (0)2 728 2117

Fax : +32 (0)2 728 2396

Email : info-benelux.hsp@honeywell.com

#### International

Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79

Fax : +33 (0)1 49 90 71 04

Email : info-export.hsp@honeywell.com

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)