

KIT AMIANTE ALLEGE

COMPOSITION

- 1 paire de gants nitrile étanches Ultranitril 492
- 1 sac à déchets amiante
- 1 paire de filtres P3 référence 2135 3M
- 1 sac pour ensachage
- 5 lingettesnettoyantes mains/visage
- 1 rouleau adhesif PVC orange
- 1 notice d'utilisation

UTILISABLE

- * par des salariés formés amiante

AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX

GANTS Nitrile : Vérifier si la taille est appropriée au porteur, leur aspect
Enfiler les gants

Ajuster l'appareil de protection respiratoire (APR)

APRES LES TRAVAUX

En fin d'opération :

- Oter les gants puis l'APR
- Décontaminer l'APR
- Déposer les équipements à usage unique (gants, lingettes et filtres P3) dans un sac à déchets amiante
- Fermer le sac à déchets avec un morceau d'adhésif de manière à le rendre hermétique.
- Mettre le tout dans le sac d'emballage (double ensachage) et étanchéifier le tout avec du ruban adhésif par la technique du col de cygne