

# mını SCAPE Appareil d'évacuation

[Sain et sauf en quelques secondes]

Exploitant la technologie TabTec®, le miniSCAPE est un appareil d'évacuation à usage unique, d'une utilisation limitée à 5 minutes. Il est muni d'un embout buccal et d'un pince-nez. Compact et pratique, le miniSCAPE se met dans la poche d'une blouse ou de tout autre vêtement de travail. Il peut être également porté à la ceinture, grâce à une pince intégrée très pratique.

En cas d'urgence, il peut être mis en place très rapidement et est immédiatement opérationnel. Le miniSCAPE est utilisable par les porteurs de barbe ou de lunettes grâce à son embout buccal sans harnais de tête. Il est contenu dans un boîtier translucide solide qui le protège des chocs et du vieillissement.

## [ Applications ]

- Dans les laboratoires et usines, où gaz et vapeurs toxiques sont utilisés
- Dans les zones de stockage de gaz ou de liquides toxiques
- Pendant le transport de gaz ou de liquides toxiques
- Sur des sites à risque de fuites de gaz ou de vapeurs toxiques
- Réseaux de gaz, robinets haute pression, valves d'arrêt, compresseurs équipements frigorifiques, etc.

En cas de présence soudaine et inattendue de gaz ou vapeurs toxiques, sur le lieu de travail, le personnel peut quitter la zone dangereuse rapidement et sans risque avec le miniSCAPE.

Son boîtier plastique, hygiénique et pratique, permet une distribution facile à différentes personnes comme des visiteurs ou des intervenants ponctuels.

Il peut également être porté en continu par des travailleurs exposés à un risque permanent.





# [Concept]

Le miniSCAPE est certifié CE selon la norme DIN 58647-T7 et protège contre de nombreux gaz toxiques, tels que:

- Vapeurs organiques, solvants: benzène, tetrachloroéthane, trichloréthylène,...
- Gaz inorganiques: halogénures d'hydrogène, cyanure d'hydrogène, hydrogène sulfuré, dioxide de soufre, ammoniac....

Le miniSCAPE est muni d'un embout buccal confortable en silicone directement monté sur le filtre. Un pince-nez est relié à l'ensemble par un cordon de sûreté.

Le miniSCAPE est conditionné dans un boîtier plastique résistant s'ouvrant facilement et rapidement en agissant sur la languette scellée située sur le devant.

Des pictogrammes tenant lieu d'instructions sont visibles de l'extérieur.

#### [Caractéristiques]

- Compact et hautes performances
- Mise en place simple et rapide
- Ajustement universel [Embout buccal]
- Facilement transportable dans une poche ou à la ceinture
- Protection respiratoire efficace pour les porteurs de lunettes ou de barbe.



# [ Technologie du filtre ]

Le miniSCAPE utilise la génération de filtres TabTec®.

A la place de granulés de charbon actif dans le filtre, TabTec® utilise une tablette de charbon compact. Comparée aux filtres traditionnels, cette nouvelle technologie brevetée offre un même niveau de performances, mais plus souple d'utilisation, en permettant une substantielle réduction des composants. Poids, volume et matériaux polluants sont ainsi moins importants. Le filtre offre également une résistance aux chocs, en éliminant le risque de cheminées dans le charbon.

Comme tout appareil filtrant, le miniSCAPE ne doit pas être utilisé dans des atmosphères pauvres en oxygène. En cas de présence de monoxyde de carbone, une cagoule de type S-CAP ou un appareil respiratoire isolant est recommandé.

# Données Techniques

Pièce faciale embout buccal intégré sur le filtre et pince-nez

#### Durée de fonctionnement

Minimum 5 min [selon les conditions]

**Utilisation** Appareil d'évacuation 5 minutes à usage

unique

#### Résistance respiratoire

inférieure à 2.5 mbar à 30 l/min

**Stockage** 4 ans dans son boîtier scellé

#### Dimensions [avec boîtier]

Hauteur approx. 112 mm Largeur approx. 85 mm

Profondeur approx. 65 mm [avec pince]

Poids 190 g [prêt à l'emploi dans son boîtier] 130 g [en utilisation, sans son boîtier]

#### Homologatio

ABEK-5 selon DIN 58647-T7

Garantie 2 ans

# [ Référence de Commande ]

10038560 miniSCAPE en boîtier plastique





## Votre contact direct

-

MSA GALLET

Zone Industrielle Sud 01400 Châtillon sur Chalaronne Tél. +33 [474] 55 01 55 Fax +33 [474] 55 47 99

E-mail message@msa-gallet.fr http://www.msa-gallet.fr

# MSA Schweiz

Eichweg 6 8154 Oberglatt

Tél. +41 [43] 255 89 00 Fax +41 [43] 255 99 90 E-mail info@msa.ch

http://www.msa.ch

MSA Belgium Duwijckstraat 17 2500 Lier

Tél. +32 [3] 491 91 50 Fax +32 [3] 491 91 51 E-mail msabelgium@msa.be http://www.msa.be

