



MedopFullAir II

MASQUE À BAÏONNETTE



Visière en polycarbonate dotée d'un large champ visuel

pureon
LA PROTECTION INNOVANTE
ANTIBACTÉRIENNE POUR UNE
MEILLEURE SANTÉ AU TRAVAIL

Quatre points d'accroche

2 soupapes intérieures antibuée

Filtres à baïonnette :
Étanchéité maximale
et grand choix

Soupape expiratoire



Masque avec clip-on verres correcteurs



PROTECTION RESPIRATOIRE DESCRIPTION ET COMPOSITION :

Masque facial intégral à deux filtres **fabriqué en silicone hypoallergénique : le matériau le plus doux et confortable du marché**. Apporte une excellente protection, confort et réglage. Résiste à la chaleur, à l'humidité et aux attaques de l'ozone. Hydrofuge et non toxique.

Visière en **polycarbonate** pour une grande résistance aux chocs (marquage F), avec traitement anti-rayures et antibuée. Angle de vision de 180° à l'horizontale et sans distorsion optique. Profil de la visière **fabriqué en ABS** : apporte une grande solidité à la visière et au corps du masque.

DESIGN et ERGONOMIE : Pièce faciale conçue pour le confort, même en cas d'utilisation prolongée. Minimise la pression exercée par le profil en contact avec le visage, tout en assurant une excellente adhérence faciale grâce à l'ajustement au menton et sur les côtés du visage.

CONNEXION des FILTRES à BAÏYONNETTE : Le masque Full Air II permet d'adapter une large gamme de filtres : tous les filtres Medop pour demi-masques à baïonnette à 2 filtres (y compris les filtres JOIN).

RÉGLAGE : Harnais à quatre points d'accroche. Deux accroches supérieures et deux accroches à la nuque.

Comprend un sac de rangement pour stocker le masque lorsqu'il n'est pas utilisé.

Taille unique qui s'adapte à toutes les tailles de visage.

COMPLÉMENTS DISPONIBLES : Clip-on CERTIFIÉ avec verres correcteurs unifocaux et traitement antifog. Disponible sur des verres organiques et en polycarbonate.



Clip-on avec verres correcteurs CERTIFIÉ

Disponibles en	Référence
Masque Medop FullAir II (visière en polycarbonate avec trait. antirayures et antibuée)	914693
Clip-on avec verres correcteurs unifocaux et traitement antifog : verres organiques ou en polycarbonate	

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL PLUS SÉCURISÉ : masque traité avec **pureon**, une innovante protection microbienne qui empêche la prolifération des bactéries et des virus. Testé selon les normes de la réglementation ISO 221196:2011.

PROTECTION

RESPIRATOIRE

INFORMATION MARQUAGES	
Norme et certification	EN 136:1998 CL2 NORME (EU) 2016/425 EPI catégorie III. Catégorie 2 Masques faciaux intégraux pour une utilisation générale

Matériaux		POIDS ET AUTRES COMPOSANTS	
Silicone	Étanchéité faciale, harnais, joint d'étanchéité	Silicone	Contient
ABS	Profil de la visière, Couvercle de soupape expiratoire, Boucles du harnais	Métal	Contient
Polycarbonate	Visière	Latex	Ne contient pas
		Poids	427 g

* Bien que cet EPI ne contienne pas de latex, il est recommandé d'essayer et de tester le produit avant son utilisation.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES															
Applications	Atmosphères présentant des polluants en forme de particules ou de gaz. Ne pas utiliser quand la concentration de polluant dépasse la limite d'exposition permise par filtre. Secteurs : bricolage, peinture, industrie minière, construction, bois, chimie et laboratoires, textile, jardinerie, métallurgie, etc. Particulièrement recommandé pour les utilisateurs souffrant d'affections cutanées.														
Conservation Stockage Expiration	Conserver l'équipement dans son emballage et dans un lieu frais et aéré en évitant l'humidité, la saleté et la poussière. Il est recommandé de nettoyer après chaque utilisation (sauf les filtres) avec de l'eau et du savon. Laisser sécher à l'air libre. Régulièrement, selon l'intensité de l'utilisation, le masque sera désinfecté en utilisant un produit à large spectre contre les bactéries.														
Indications Utilisation Mode d'emploi	Cet équipement filtre l'air contaminé, mais n'apporte pas d'oxygène. C'est pourquoi il ne doit pas être utilisé quand le contenu d'oxygène dans l'atmosphère est inférieur à 19,5 % en volume. Sortez immédiatement de la zone de travail et remplacez les filtres si pendant leur utilisation : - Vous sentez des difficultés à respirer. - Vous ressentez des nausées ou des vertiges. - Vous sentez ou remarquez une odeur de pollution.														
Présentation	Boîte de 1 unité (inclus sac de rangement) Paquet de 8 boîtes Dimensions : Boîte : 206 mm x 150 mm x 255 mm). Sac de rangement : 380mmx340mm Carton : 320 mm x 435 mm x 550 mm).														
Code-barres	914693 EAN13 (GIN-13) : 8423173896478 EAN14 (GIN-14) : 18423173896475														
Limites de correction (CLIP-ON VERRES CORRECTEURS)	<table> <tr> <th></th><th>Unifocaux</th></tr> <tr> <td>POLYCARBONATE</td><td>-8,00 / +8,00</td></tr> <tr> <td>ORGANIQUE (CR-39)</td><td>-8,00 / +7,00</td></tr> <tr> <td>ORGANIQUE (MR7)</td><td>-10,00 / +10,00</td></tr> </table> Filtres disponibles : (fourni sans filtre et sans clip-on avec verres correcteurs) <table> <tr> <td>Particules</td><td>P2, P3</td></tr> <tr> <td>Gaz et vapeurs</td><td>A1, A2, AX, B1, E1, K1, K2, AB1, ABE1, ABEK1, ABEK2</td></tr> <tr> <td>Combinés</td><td>A1P2, A2P3, AXP3, B1P2, E1P2, K1P2, AB1P2, ABE1P2, ABE2P2, ABEK1P2, ABEK1P3, ABEK2P3</td></tr> </table>		Unifocaux	POLYCARBONATE	-8,00 / +8,00	ORGANIQUE (CR-39)	-8,00 / +7,00	ORGANIQUE (MR7)	-10,00 / +10,00	Particules	P2, P3	Gaz et vapeurs	A1, A2, AX, B1, E1, K1, K2, AB1, ABE1, ABEK1, ABEK2	Combinés	A1P2, A2P3, AXP3, B1P2, E1P2, K1P2, AB1P2, ABE1P2, ABE2P2, ABEK1P2, ABEK1P3, ABEK2P3
	Unifocaux														
POLYCARBONATE	-8,00 / +8,00														
ORGANIQUE (CR-39)	-8,00 / +7,00														
ORGANIQUE (MR7)	-10,00 / +10,00														
Particules	P2, P3														
Gaz et vapeurs	A1, A2, AX, B1, E1, K1, K2, AB1, ABE1, ABEK1, ABEK2														
Combinés	A1P2, A2P3, AXP3, B1P2, E1P2, K1P2, AB1P2, ABE1P2, ABE2P2, ABEK1P2, ABEK1P3, ABEK2P3														