



193600

Tork Lingettes désinfectantes pour Surfaces

Les lingettes désinfectantes pour nettoyage de surface Tork sont prêtes à l'emploi et hautement efficaces contre une grande variété de bactéries, incluant le coronavirus. Elles sont testées dermatologiquement et adaptées pour une utilisation sur les surfaces et les objets durs non poreux. Elles sont livrées dans un emballage Flowpack de 60 lingettes refermable pour préserver l'humidité des lingettes.

- Élimine 99,99 % des virus enveloppés en 30 secondes y compris le coronavirus*
- Élimine 99,99 % des bactéries en cinq minutes*
- Élimine 99,9 % des levures en cinq minutes*
- Testé sous contrôle dermatologique*.
- Faciles à entreposer et à transporter. Aucune précaution d'emploi particulière et non inflammables
- Paquet refermable pour préserver l'humidité des lingettes

Élimine 99,99 % des virus enveloppés en 30 secondes y compris le coronavirus*

- *EN14476 : Action virucide limitée (efficace contre les virus enveloppés, tels que : Grippe, Coronavirus, VIH, Herpès, Hépatite) temps d'exposition : 30 secondes dans un environnement propre.

Élimine 99,99 % des bactéries en cinq minutes*

- *EN1276 et EN13697 : Action bactéricide dans les secteurs agroalimentaire, industriel, domestique et institutionnel

Élimine 99,9 % des levures en cinq minutes*

- *EN1650 et EN13697 : Action levuricide dans les secteurs agroalimentaire, industriel, domestique et institutionnel

Testé sous contrôle dermatologique*.

- *Ce produit est testé dermatologiquement, mais est conçu pour une utilisation sur les surfaces et objets uniquement. Non adapté aux surfaces dédiées au contact alimentaire.

193600

Tork Lingettes désinfectantes pour Surfaces

Données du produit

Système
W20

Couleur
Blanc

Données d'expédition

	Unités consommateur	Unité de transport	Palette
EAN	7322541428789	7322541428796	7322541449272
Matériau d'emballage	Plastic	Carton	
Pièces	60	720	60480
Poids brut	382 g	4.9 kg	407.74 kg
Hauteur	60 mm	257 mm	1949 mm
Longueur	95 mm	336 mm	1200 mm
Largeur	205 mm	214 mm	800 mm
Poids net	367 g	4.4 kg	369.94 kg
Volume	1.17 dm3	18.48 dm3	1.55 m3

193600

Tork Lingettes désinfectantes pour Surfaces

Données techniques

Ingrédients	Ingrédients actifs dans la lotion : Didecylidiméthylammonium chloride 2,5 mg/g, Alkyl (C12-16) diméthylbenzyl ammonium chloride 2,5 mg/g, Alkyl (C12-C14) diméthyl(éthylbenzyl)ammonium chloride 2,5 mg/g
Mode d'emploi	Le nettoyage avant désinfection est nécessaire. Essuyer soigneusement les surfaces. Veiller à les mouiller complètement pour une désinfection optimale. Laisser agir pendant au moins 60 secondes, puis essuyer à l'aide d'un chiffon à usage unique au besoin. Fermer le paquet après usage. Adapté pour une utilisation sur les surfaces et les objets durs non poreux. Compatible avec les surfaces composées des matériaux suivants : aluminium, acier inoxydable, verre, plastique, caoutchouc si utilisées selon les recommandations du fabricant. Prendre garde lors d'une utilisation sur le cuivre, le laiton et dans une moindre mesure, le PMMA (plexiglass, verre acrylique) et le polycarbonate. Tester une petite zone discrète au préalable. Ce produit est conçu pour une utilisation sur les surfaces et objets uniquement. Non adapté aux surfaces de contact alimentaire.
Durée de conservation	La durée de conservation du produit est de trois ans. La durée de conservation après ouverture est d'un mois. L'évaluation de la durée de conservation se base sur les résultats des tests de stabilité et des tests de provocation, l'emballage primaire, et la connaissance et l'expérience du produit et/ou de produits similaires.
Instructions de manutention	Instructions d'utilisation : Essuyer soigneusement les surfaces avec les lingettes. Veiller à les mouiller complètement pour une désinfection optimale. Laisser agir pendant au moins 60 secondes, puis essuyer à l'aide d'un chiffon à usage unique au besoin. Fermer le paquet après usage. Toxique pour la vie aquatique avec des effets à long terme. Éliminer le contenu et l'emballage dans une installation d'élimination des déchets autorisée. Éviter le rejet dans l'environnement. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Enregistrement des biocides	FRANCE (FR) numéro d'inventaire : 68421, Allemagne (DE) N-100119
Certifications	Produits cosmétiques DIN EN ISO 22716 -IFS HPC -ISO 9001:2015
Réglementation	Les produits biocides commercialisés sous la marque Tork sont conformes au Règlement relatif aux produits biocides (EU) N° 528/2012 et approuvés pour la désinfection des surfaces (PT2). Les produits sont conformes au règlement CE N° 1907/2006 (REACH) et à ses amendements. Tous les ingrédients non biocides sont considérés comme sans danger pour la santé humaine lorsqu'utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.
Fiche signalétique de sécurité	Pour les consignes de sécurité à respecter lors de l'utilisation et la manipulation de ces produits, suivez les recommandations des Fiches Sécurité. Celles-ci sont disponibles sur le site Tork.fr dans toutes les versions locales requises par la réglementation en vigueur (notamment le règlement CLP pour l'Europe).
First Aid Measures	In case of concern, or if symptoms occur, call a doctor/physician. Upon breathing in: Fresh air and rest. If symptoms persist seek medical advice. Upon eye contact: Rinse the eye for several minutes with lukewarm water. If irritation persists, call a doctor. Upon skin contact: Normal washing of the skin is considered sufficient; If nevertheless symptoms do occur, contact a physician. Upon ingestion: Rinse nose, mouth and throat with water. Get medical attention if you feel unwell
Version	1



193600

Tork Lingettes désinfectantes pour Surfaces

Tests Microbiologiques

	Méthodologie de Test	Durée du Test	Conditions du Test	Organisme Testeur
Bactéries	EN1276 : Action bactéricide dans les secteurs agroalimentaire, industriel, domestique et institutionnel	1 minute	Dans un environnement propre	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli
	EN13697 : Action bactéricide dans les secteurs agroalimentaire, industriel, domestique et institutionnel	5 minutes	Environnements propres et sales	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli
Levures et champignons	EN1650 : Action fongicide dans les secteurs agroalimentaire, industriel, domestique et institutionnel	1 minute	Environnements propres et sales	Candida albicans
	EN13697 : Action fongicide dans les secteurs agroalimentaire, industriel, domestique et institutionnel	5 minutes	Environnements propres et sales	Candida albicans
Virus	EN14476 : Action virucide (Effet virucide limité, donc tous les virus enveloppés, tels que : Influenza, Coronavirus, VIH, Herpes, Hépatite).	30 secondes	Dans un environnement propre	Virus de la vaccine modifié