

WVI00008



Protection du visage en polycarbonate conçue pour une utilisation avec tous les casques de la série Zenith. Conforme à la norme EN 166 pour la protection des yeux des travailleurs avec impact à moyenne énergie. Verres disponibles en 2 couleurs pour différents niveaux de transmission de la lumière. Se lève ou se rabat en toute sécurité. S'attache avec des adaptateurs pour attache rapide de la visière et support pour visière ZEN.

INFORMATIONS TECHNIQUES



MATERIEL
Polycarbonate



STANDARD
EN 166 / ANSI Z87.1
EN170 (clear)
EN172 (smoke, silver mirror)



CLASSE OPTIQUE
1



TEMPÉRATURE D'UTILISATION
-5°C / +55°C



POIDS
80 g



CATÉGORIE
II

TECHNOLOGIES



ANTI-BUÉE
Soumise à un traitement anti-buée pour augmenter la visibilité du porteur pendant l'activité et dans différentes conditions.



PROFIL SUPÉRIEUR ANTI-GOUTTES
Conçue avec un profil supérieur en caoutchouc pour protéger de la sueur et augmenter le confort.



BORD ANTI-COUPURE
Conçue avec un bord anti-coupure pour une sécurité et un confort accrus.



VERRES PANORAMIQUES
Verres pour une vision ample avec une protection et une visibilité optimales.



ANTI-RAYURES
Soumise à un traitement anti-rayures pour prolonger la durée dans le temps.



COMPATIBLE AVEC DES LUNETTES
Conçue pour une utilisation sur des verres correcteurs.



ADAPTATEURS POUR ATTACHE RAPIDE DE LA VISIÈRE
Adaptateurs pour attache rapide de la visière nécessaires.

MARQUAGES

CODE	COULEUR	MARQUAGE
WVI00008-500	CLEAR	ZEN FF 20/04 CE 2C-1,2 KASK 1 BT 3 9 N
WVI00008-510	SMOKE	ZEN FF 20/04 CE 5-2,5 KASK 1 BT 3 9 N

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

GARANTIE

3 ans à compter de la date d'achat.

3 10
YEARS GUARANTEE YEARS SHELF LIFE

DURÉE DE CONSERVATION

10 ans à compter de la date de fabrication. La durée de conservation dépend de différents facteurs qui peuvent causer une détérioration, tels qu'un changement soudain de température, le degré d'exposition au soleil et la fréquence d'utilisation. Une vision altérée et des éraflures sont des signes qui nécessitent de vérifier la présence d'une détérioration au niveau de la visière.

NETTOYAGE

Nettoyer uniquement avec de l'eau et du savon doux. Laisser sécher à l'air. Ne pas utiliser de détergents chimiques, de solvants, d'essence ou de poudres abrasives car ces produits sont trop agressifs et peuvent réduire la résistance structurelle de la visière. Ne pas frotter le verre lors du séchage.

DISCOVER MORE



SCAN FOR COMPLETE COLLECTION

ZEN FF VISOR COLLECTION



WVI00008-500
ZEN FF VISOR
CLEAR



WVI00008-510
ZEN VISOR
SMOKE



WKI00003-500
KIT ZEN FF VISOR
CLEAR



WAC00009
ADATTATORI



WAC00010
SUPPORTO VISIERA



WKI00009
ZEN MOUNT KIT