

FICHE TECHNIQUE

Protection Auditive

Bouchons d'Oreilles Détectables JACKSON SAFETY* H20

Réutilisables

Pays de vente : Europe, Moyen-Orient et Afrique

Code: 013822
Statut: En Vente
Date: Mai 2010
Version: 1

PRODUIT FINI

Classification
Conformité

Protections auditives réutilisables

Conformité: Marquage CE. EN 352-2: 2002 (Europe)

Conformité secondaire: ANSI S3.19-1974 (US), Class A(L) (Canada)

Valeur d'atténuation des bruits selon la norme européenne:

SNR	27	dB
H	28	dB
M	24	dB
L	22	dB

Diamètre nominal: 7 to 12mm

Poids des Bouchons d'Oreilles: 1.2gr

Instructions: Merci de suivre la notice d'utilisation fournie dans chaque paquet pour utiliser au mieux ces protections auditives

Code 13822 – avec cordelette



Valeur complémentaire d'atténuation des bruits selon la norme EN 352-2: 2002 ($\alpha=1$)

Atténuation des bruits selon la norme européenne

Fréquence	Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne	dB	27.6	27.0	26.4	29.3	27.8	32.1	37.4	42.6
Protection attendue	dB	19.2	19.4	20.5	22.7	22.5	27.7	32.9	37.5
Atténuation Minimum (*)	dB	N/A	5	8	10	12	12	12	12

(*) Valeur minimum d'atténuation exigée par la norme EN 352-2: 2002 (4.3.6)

CONDITIONNEMENT

Présentation: Bouchons d'Oreilles emballés par paires dans un étui refermable. Boîte distributrice en carton. Notice d'utilisation incluse dans le carton.

Code produit: 13822

Avec cordelette

Paires par carton: 100

Emballées individuellement

Cartons par caisse: 4

Carton distributeur

FEATURES

- Bouchons d'Oreilles fabriqués à partir d'Elastomère thermoplastique, doux et flexible
- Métal détectable grâce à l'insertion d'une bille de métal (nickel, acier) dans chaque Bouchon d'Oreilles.
- Couleur bleue
- Sans latex, ni silicone ni phthalates
- Chaque paire est emballée individuellement dans un carton distributeur
- Design permettant une bonne préhension, avec cordelette
- Réutilisable

BENEFITS

- Haut niveau de confort, en particulier pour les utilisations prolongées
- Permet une insertion facile dans le canal auditif
- Le produit contient du métal détectable pour faciliter la détection en cas de contamination dans l'industrie agro-alimentaire et pharmaceutique
- Code couleur pour l'industrie agro-alimentaire et pour le nettoyage des salles
- Visibles de loin pour un meilleur contrôle de l'utilisation des protections auditives.
- Réduit le risque d'allergies et de réactions toxiques
- Distribution hygiénique quand le carton est présent dans une zone poussiéreuse et sale
- Meilleures conditions d'hygiène pour manipuler les Bouchons d'Oreilles
- Suivre les recommandations et les instructions pour les nettoyer et les désinfecter

IMPORTANT INFORMATION PROVIDED TO USERS

Ce produit peut être porté à tout moment dans un environnement bruyant. Les protections auditives doivent être utilisées, ajustées et maintenues en respectant les instructions fournies dans le carton. Si les recommandations ne sont pas suivies, la protection offerte par le produit pourrait s'en trouver amoindrie. Ce produit pourrait être endommagé par certaines substances chimiques ; évitez l'utilisation d'agents (comme les solvants ou autre désinfectants) connus comme étant dangereux pour l'utilisateur et/ou pour les protections auditives. Inspectez-les régulièrement pour repérer les éventuels accros ou fissures et remplacez-les si les prestations du produit semblent affectées. Les protections auditives avec cordelette ne doivent pas être utilisées dans un lieu où il y a un risque que le cordon soit accroché pendant l'utilisation.

S'il est prévu de réutiliser les Bouchons d'Oreilles, utiliser un savon antimicrobien et de l'eau chaude. Laissez sécher à l'air libre. Si d'autres recommandations sont nécessaires pour désinfecter ce produit, merci de contacter KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* pour être conseillé. Utilisez les étuis refermables fournis pour assurer un rangement hygiénique.