



FICHE TECHNIQUE

CHARGEUR SMART (Intelligent) GAMME TORNADO

Les chargeurs C3-3/4 peuvent être utilisés avec une batterie haute capacité 3 cell et 4 cell Nic d.

Ils sont fabriqués selon la notification IP55 I, protection de classe II.

DONNEES TECHNIQUES :

	Minimum	Moyen	Maximum
INPUT	207 Vac/ 50 Hz	230 Vac / 50 Hz	253 Vac /50 Hz
OUTPUT	12,6 V	14,5 V	18 V
Consommation	800 Ma	820 mA	840 mA
Classe de protection		II de IP55 II	

La technologie de charge est de type C3, construit sur la technique connue C2.

CARACTERISTIQUES:

- Microcontrôleur
- Programme logique de téléchargement et décharge.
- Surveillance continue du voltage
- Le voyant lumineux vert clignote pendant toute la durée de la charge.
A la fin de la charge le voyant vert reste allumé pour témoigner de l'exécution complète de la charge.
- Le voyant lumineux rouge est un témoin de la mauvaise conduite de la charge. Il s'allumera que dans les cas de mauvaise utilisation du chargeur ou de problèmes autres.
- Charge rapide
- Besoin d'un niveau minimum de capacité (énergie).

Dés la première connexion de charge sur la batterie, les deux voyants clignent en alternance. Enlever la connexion du chargeur de la prise de terre. Attendre une minute et reconnecter la prise.

Reproduire l'opération une seconde fois (voir trois fois) jusqu'à ce que le voyant lumineux rouge s'allume en continue. Cette opération vous permet de fournir à la batterie un minimum de capacité.

Le temps de la première charge d'une Batterie 8 heures est de 8 à 10 heures.

..... **Batterie 4 heures est de 4 à 6 heures.**

A la fin de charge le voyant vert s'allume en continue et la charge est terminée.



United Kingdom

Scott Health & Safety Limited
Pimbo Road, West Pimbo
Skelmersdale, Lancashire WN8 9RA,
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1695 711735
Fax: +44 (0) 1695 711772
Email: scottint.uk@tycoint.com
www.scottint.com

France

Scott Health & Safety France
Lieu dit Le Gontheaume Sud
38119 ST THEOFFREY
France

Tel: +33 (0)4 76 30 61 52
Fax: +33 (0)4 76 30 67 08
Email: scottint.uk@tycoint.com
www.scottint.com

France

Scott Health & Safety Limited
Lieu dit En Tres Vent
01160 Saint Martin du Mont
France

Tel: +33 (0)4 74 3557 36
Fax: +33 (0)4 74 3552 29
Email: scottint.uk@tycoint.com
www.scottint.com