

FICHE TECHNIQUE

APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE À DEMI-MASQUE AVIVA



AVIVA 40



AVIVA 50



AVIVA²

DESCRIPTION

Le nouveau demi-masque AVIVA constitue la nouvelle génération de la technologie des demi-masques, qui met l'accent sur le confort et la protection de l'utilisateur. Des caractéristiques uniques, telles que le double joint d'étanchéité réflex hybride et un mécanisme de vérification des fuites facile à utiliser, ont été intégrées au demi-masque AVIVA pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. AVIVA est fabriqué avec des composants sans silicone, mais il présente toujours un confort similaire à la silicone et convient à un port prolongé.

APPLICATIONS

Le demi-masque AVIVA convient à une utilisation dans un grand nombre d'applications industrielles, notamment : industrie générale, produits pharmaceutiques, désamiantage, construction, pulvérisation de peinture, mines, agriculture et horticulture. Un assortiment d'options READYPAK est disponible pour répondre aux besoins d'applications spécifiques.

AVIVA

DONNÉES TECHNIQUES

Matériau du masque	Élastomère thermoplastique surmoulée sur du polypropylène
Matériau du joint d'étanchéité	Élastomère thermoplastique
Matériau du harnais de tête	Élastomère thermoplastique
Soupapes	EPDM
Matériau de la sangle	Polyester avec cœur en néoprène
Poids	Petit - 128 grammes Moyen - 130 grammes Grand - 132 grammes

FICHE TECHNIQUE

CERTIFICATIONS

L'appareil de protection respiratoire à demi-masque AVIVA satisfait à la norme EN 140:1998 et à la norme AS/NZS 1716:2012.

MAINTENANCE

Vérifier que tous les composants du masque sont en bon état. Enregistrer et suivre tous changements de composants. Remplacer les soupapes d'inhalation et d'expiration tous les ans. Les éléments usés ou endommagés doivent être remplacés avant toute nouvelle utilisation. Veuillez consulter les instructions utilisateur du produit AVIVA pour en savoir plus.

NETTOYAGE

Nettoyer et désinfecter le masque avec une éponge synthétique imprégnée d'une solution d'eau chaude savonneuse, ou toute autre solution de nettoyage et de désinfection recommandée par Scott Safety. Rincer le masque à l'eau courante. Laisser le masque sécher entièrement. Vous pouvez désinfecter le masque avec des lingettes désinfectantes recommandées par Scott Safety.

STOCKAGE ET ÉLIMINATION

Stocker les demi-masques à l'abri de la lumière directe du soleil, entre -10° et +60° C et à une humidité relative (HR) inférieure à 75 %. Stocker le masque de façon à éviter toute distorsion du joint d'étanchéité. Vous pouvez utiliser l'insert du joint d'étanchéité, fourni avec le masque, pour éviter sa distorsion. Les composants ne doivent pas avoir plus de cinq ans. Éliminer tous les demi-masques conformément aux réglementations applicables.

SPÉCIFICATIONS ET AIDE À LA COMMANDE

Les filtres sont disponibles pour un grand nombre d'applications – veuillez consulter SureLife de Scott Safety (www.scottsurelife.com) ou les services techniques de Scott Safety pour toute question

GAMME DE DEMI-MASQUES AVIVA

Référence	Description
-----------	-------------

Masque AVIVA2 Bi Galette

8004982	AVIVA 2 (S) (10)
8004983	AVIVA 2 (M) (10)
8004984	AVIVA 2 (L) (10)
8005000	AVIVA 40 (S)(10)
8005001	AVIVA 40 (M)(10)
8005002	AVIVA 40 (L)(10)
8005011	AVIVA 50 (S)(10)
8005012	AVIVA 50 (M)(10)
8005013	AVIVA 50 (L)(10)

Pièces de rechange et accessoires

5530545	Sacoche de ceinture, avec ceinture
2015897	Boîte de stockage et couvercle pour masque
2016458	Adaptateur essai d'ajustement pour ajustement AVIVA2
2017070	Kit essai d'ajustement Bitrex
2017092	Kit de solution de sensibilité Bitrex
2017093	Kit de test de solution Bitrex
8005511	Ensemble harnais de tête
8005512	Clips harnais de tête (4)
8005508	Volet d'inhalation de rechange AVIVA (4)
8005509	Volet d'expiration de rechange AVIVA (2)
8005513	Pivots de masque de rechange pour harnais de tête AVIVA (4)

FICHE TECHNIQUE

GAMME DE DEMI-MASQUES AVIVA	
Référence	Description
8005510	Couvre-soupape d'expiration de rechange AVIVA (2)
8005514	Joints du port de filtre 40 mm de rechange AVIVA (2)
8005515	Joints du port de filtre 50 mm de rechange AVIVA (2)
8005516	Retenue du joint facial 50 mm de rechange AVIVA (5)
READY-PAK	
8004985	AVIVA 2 (S) - Readypak avec deux filtres Pro2 P3 dans une boîte plastique (10)
8004986	AVIVA 2 (M) - Readypak avec deux filtres Pro2 P3 dans une boîte plastique (10)
8004987	AVIVA 2 (L) - Readypak avec deux filtres Pro2 P3 dans une boîte plastique (10)
8004988	AVIVA 2 (S) - Readypak avec deux filtres Pro2 A2-P3 dans une boîte plastique (10)
8004989	AVIVA 2 (M) - Readypak avec deux filtres Pro2 A2-P3 dans une boîte plastique (10)
8004990	AVIVA 2 (L) - Readypak avec deux filtres Pro2 A2-P3 dans une boîte plastique (10)
8004991	AVIVA 2 (S) - Readypak avec deux filtres Pro2 ABEK1-P3 dans une boîte plastique (10)
8004992	AVIVA 2 (M) - Readypak avec deux filtres Pro2 ABEK1-P3 dans une boîte plastique (10)
8004993	AVIVA 2 (L) - Readypak avec deux filtres Pro2 ABEK1-P3 dans une boîte plastique (10)
8004994	AVIVA 2 (S) - Readypak avec deux filtres Pro2Flex P3 dans une boîte plastique (10)
8004995	AVIVA 2 (M) - Readypak avec deux filtres Pro2Flex P3 dans une boîte plastique (10)
8004996	AVIVA 2 (L) - Readypak avec deux filtres Pro2Flex P3 dans une boîte plastique (10)
8004997	AVIVA 2 (S) - Readypak avec deux filtres Pro2Flex P3/OV dans une boîte plastique (10)
8004998	AVIVA 2 (M) - Readypak avec deux filtres Pro2Flex P3/OV dans une boîte plastique (10)
8004999	AVIVA 2 (L) - Readypak avec deux filtres Pro2Flex dans une boîte plastique P3/OV (10)
8005003	AVIVA 40 (S) - Readypak avec filtre 1x PF10 et préfiltre dans une boîte plastique (10)
8000643	AVIVA 40 (M) - Readypak avec filtre 1x PF10 et préfiltre dans une boîte plastique (10)
8000644	AVIVA 40 (L) - Readypak avec filtre 1x PF10 et préfiltre dans une boîte plastique (10)
8005007	AVIVA 40 (S) - Readypak avec filtre 1x A2-P3 dans une boîte plastique (10)
8000645	AVIVA 40 (M) - Readypak avec filtre 1x A2-P3 dans une boîte plastique (10)
8000646	AVIVA 40 (L) - Readypak avec filtre 1x A2-P3 dans une boîte plastique (10)
8005222	AVIVA 50 (S) - Readypak avec filtre PF251 et préfiltre dans une boîte plastique
8005223	AVIVA 50 (M) - Readypak avec filtre PF251 et préfiltre dans une boîte plastique
8005224	AVIVA 50 (L) - Readypak avec filtre PF251 et préfiltre dans une boîte plastique

FILTRES CERTIFIÉS POUR UTILISATION AVEC AVIVA	
Référence	Description
AVIVA2 - Galettes Pro², paires (couverts de filtre noirs)	
2032211	PF Pro ² P3 (20)
2032212	GF Pro ² A1 (20)
2032213	GF Pro ² A2 (20)
2032214	GF Pro ² A1B1E1 (20)
2032215	GF Pro ² A1B1E1K1 (20)
2032216	CF Pro ² A1P3 (20)
2032217	CF Pro ² A2P3 (20)
2032218	CF Pro ² A1B1E1P3 (20)
2032219	CF Pro ² A1B1E1K1P3 (20)
5052691	Préfiltres (20)

FICHE TECHNIQUE

FILTRES CERTIFIÉS POUR UTILISATION AVEC AVIVA

Référence	Description
AVIVA 40 - Filtres Pro2000 pour Profile40 (poids maximum 300 g) Fournis par packs de 20	
5052670	PF10 P3 FILTER 052670 (20)
5042870	GF22 A2 FILTER 042870 (20)
5042871	GF22 B2 FILTER 042871 (20)
5542874	GF22 A2B2 FILTER 042874 (20)
5042873	GF22 K2 FILTER 042873 (20)
5042970	GF32 AX FILTER 042970 (20)
5042670	CF22 A2P3 FILTER 042670 (20)
5042671	CF22 B2P3 FILTER 042671 (20)
5542674	CF22 A2B2P3 FILTER 042674 (20)
5042678	CF22 A2B2EIP3 FILTER 042678 (20)
5042673	CF22 K2P3 FILTER 042673 (20)
5042778	CF22 AE1HgP3 FILTER 042778 (20)
AVIVA 50 - PF251 Fournis par packs de 20	
5552870	PF251/2 (20)
Filtres Pro²Flex (paires)	
8005172	Pro ² Flex P3 (5 paires par boîte)
8005526	Pro ² Flex P3 (100 paires en vrac, pas de boîtes internes)
8005173	Pro ² Flex P3 (20 x 5 paires par boîte)
8005174	Pro ² Flex P3/OV (5 paires par boîte)
8005527	Pro ² Flex P3/OV (100 paires en vrac, pas de boîtes internes)
8005175	Pro ² Flex P3/OV (20 x 5 paires par boîte)