


uvex silv-Air c FFP3



réf. uvex silv Air c 3310



Caractéristiques



Confort de respiration élevé grâce à sélection de matériaux spécifiques. Conformes aux exigences du test de colmatage à la poussière de dolomie (EN 149 D).



Valve d'expiration ouverte à 360°C pour garantir une **faible résistance respiratoire** et un effet rafraichissant à l'intérieur du masque



Barrette nasale intégrée pour faciliter l'ajustement du masque.

Mousse de confort au niveau du nez.

Absence de métal apparent.

Absence de PVC, silicone, latex.



Brides en coton pour un ajustement parfait.

Les brides en coton absorbent de plus la transpiration.



Contours en matériaux doux pour **éviter les points de pression** inconfortables



Est parfaitement compatible avec le port de lunettes ou de masques uvex.



Homologation

Tous les masques de protection respiratoire sont contrôlés et certifiés selon la norme européenne EN 149 - 2001; ils répondent aux exigences de la directive UE 89/686/CEE. Laboratoire notifié n° 0194

Composition

Matériau Filtrant :	Polypropylène Polyester
Soupape :	ABS
Barrette Nasale :	Métal
Bride :	Coton

Masque	3100	3110	3200	3210	3220	3310
Référence	8703.100	8733.110	8733.200	8733.210	8733.220	8733.310
Classe	FFP1	FFP1	FFP2	FFP2	FFP2 Avec carbone	FFP3
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Soupape	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Poids	10 g	12g	8 g	12 g	16 g	16 g
Masques par Boîtes	30	15	30	15	15	15

Norme

La gamme uvex silv-Air c a été testée selon la Norme EN 149 : 2001.
Elle est conforme à celle-ci : **NR (Non Réutilisable) D (Dolomie)**

Classe	FFP1	FFP2	FFP3
Type de polluants Cf – Guide d'utilisation	Particules de 0,2 à 5µm	Aérosols fins et toxiques Particules < 0,2µm	Aérosols fins et toxiques + Substances Radioactives & Micro-organismes
Fuite Totale Vers l'intérieur	22 %	8 %	2 %
Pénétration du matériau filtrant par le chlorure de sodium et l'huile de paraffine	20 %	6 %	1 %
Limites D'utilisation	4 x VME*	10 x VME*	30 x VME*

*VME = Valeur Moyenne d'Exposition pour un poste de 8 heures

Résistance Respiratoire

	Résistance Respiratoire Maximum autorisée (mbar)		
	Inhalation		Exhalation
	30 l/min	95 l/min	160 l/min
FFP1	0,6	2,1	3,0
FFP2	0,7	2,4	3,0
FFP3	1,0	3,0	3,0

synthèse uvex silv-Air c

PROTECTION CLASS FFP1

PLIABLES



uvex silv-Air c 3100

Type: FFP1 sans soupape

Couleur: blanc

Retail

unit 30 par boîtes

Art.-no.: 8733.100

COQUES



uvex silv-Air c 2100

Type: FFP1 avec soupape

Couleur: blanc

Retail

unit 20 par boîtes

Art.-no.: 8732.100



uvex silv-Air c 3110

Type: FFP1 avec soupape

Couleur: blanc

Retail

unit 15 par boîtes

Art.-no.: 8733.110



uvex silv-Air c 2110

Type: FFP1 avec soupape

Couleur: blanc

Retail

unit 15 par boîtes

Art.-no.: 8732.110avec

PROTECTION CLASS FFP2

PLIABLES



uvex silv-Air c 3200

Type: FFP2 sans soupape

Couleur: blanc

Retail

unit 30 par boîtes

Art.-no.: 8733.200



uvex silv-Air c 3210

Type: FFP2 avec soupape

Couleur: blanc

Retail

unit 15 par boîtes

Art.-no.: 8733.210



uvex silv-Air c 3220 avec carbone

Type: FFP2 with valve

Couleur: blanc

Retail

unit 15 par boîtes

Art.-no.: 8733.220

COQUES



uvex silv-Air c 2200

Type: FFP2 avec soupape

Couleur: blanc

Retail

unit 20 par boîtes

Art.-no.: 8732.200



uvex silv-Air c 2210

Type: FFP2 avec soupape

Couleur: blanc

Retail

unit 15 par boîtes

Art.-no.: 8732.210



uvex silv-Air c 2220 avec carbone

Type: FFP2 with valve

Couleur: blanc

Retail

unit 15 par boîtes

Art.-no.: 8732.220

PROTECTION CLASS FFP3

PLIABLES



uvex silv-Air c 3310

Type: FFP3 avec soupape

Couleur: blanc

Retail

unit 15 par boîtes

Art.-no.: 8733.310

COQUES



uvex silv-Air c 2310

Type: FFP3 avec soupape

Couleur: blanc

Retail

unit 15 par boîtes

Art.-no.: 8732.310



Limites d'utilisations

L'environnement doit contenir au moins 19,5 % d'oxygène et être correctement ventilé.


Les masques ne doivent pas subir de modifications.

Le masque se change quand la respiration devient difficile.

La concentration d'éléments nocifs ne doit pas représenter de danger immédiat pour la santé.

Ces produits ne sont pas adaptés pour protéger l'utilisateur de gaz, vapeurs ou solvants toxiques.

Instructions – Mise en place

	1. Etirer la bride pour faciliter la mise en place		2. Positionner le masque dans la paume de la main
	3. Plaquer le masque sur le visage et passer la première bride derrière la tête.		4. Tirer la deuxième bride et la positionner derrière la tête
	5. Ajuster le clip nasal pour optimiser l'étanchéité		