

CONTROLE DU TESTEUR ELECTRONIQUE DE GANT (TEG)

MODE OPERATOIRE

PREAMBULE

Pour procéder au contrôle du Testeur Electronique de Gant, il est nécessaire de posséder :

- Un CONTROLEUR pour TEG (rep. A).
- Un cordon d'alimentation 2 fiche mâles (rep. B).



MODE OPERATOIRE

- A) **Connecter** l'une des extrémités mâle du cordon d'alimentation avec le TEG.



- B) **Clipser** le TEG sur le CONTROLEUR.

1. **Connecter** la 2^e extrémité mâle du cordon sur la prise **rouge** située sur le CONTROLEUR.
Maintenir appuyé le bouton poussoir du TEG.
Si la led rouge s'allume franchement ce 1^{er} test est validé.
2. **Déconnecter** alors cette même extrémité de cordon pour la connecter sur la prise **verte** située sur le CONTROLEUR.
Maintenir appuyé le bouton poussoir du TEG.
Si la led verte s'allume franchement ce 2^e test est validé.



Le bon contrôle du TEG implique obligatoirement la validation des 2 tests ci-dessus.

NOTA :

Contrôler le TEG au minimum 3 fois par an.

Pour la vérification et le remplacement de la pile du TEG se reporter à la notice fournie lors de sa livraison.